



ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ 1.200W / 18L

K-408



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)



Προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε το παρόν φυλλάδιο **ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τη λειτουργία και το χειρισμό του μηχανήματος. Διατηρήστε το μηχάνημα σε καλή κατάσταση ακολουθώντας τις οδηγίες συντήρησης του, εξασφαλίστε την ομαλή λειτουργία του και φυλάξτε το παρόν φυλλάδιο και τα υπόλοιπα έγγραφα που παρέχονται μαζί με το μηχάνημα.

Εκδ. 0622

Εισάγεται από την:

UNIMAC A.E.

Ηφαίστου 55, ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου, Τ.Κ 19400, Ελλάδα, Τηλ: 210-3490300, Fax: 210-3490301

www.unimac.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
2.	ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	3
3.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	5
4.	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	5
5.	ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	5
6.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	6
7.	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	6
8.	ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	7
9.	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	7
10.	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	8

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της BÜLLE. Παρακαλώ διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά, προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Περιέχονται σε αυτό σημαντικές σημειώσεις για την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

2. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε τις παρούσες υποδείξεις ασφαλείας και όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθείτε τις προσεκτικά.
- Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και θα πρέπει πάντα να τη συνοδεύει σε περίπτωση δανεισμού ή μεταπώλησης της.
- Η ηλεκτρική σκούπα είναι σχεδιασμένη για αφαίρεση μόνο κρύας στάχτης. Κατά την χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές υποδείξεις ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων.
 - Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής.
 - Μην βυθίζετε το καλώδιο ρεύματος και το βύσμα σε νερό ή άλλο υγρό. Αδυναμία συμμόρφωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
 - Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα και παρελκόμενα τα οποία δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή της συσκευής. Αδυναμία συμμόρφωσης ενδέχεται να επιφέρει προσωπικό τραυματισμό.
- Να σκέφτεστε μπροστά και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν δεν αισθάνεστε καλά, είστε κουρασμένος ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ.
- Πάντα να προσέχετε τα παιδιά όταν η συσκευή χρησιμοποιείται.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίτηρηση, όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση της.
- Η συσκευή προορίζεται για ιδιωτική και σε εσωτερικό χώρο χρήση.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνος για ζημιές που οφείλονται σε εσφαλμένη χρήση ή χειρισμό.
- Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό ή πρόκληση υλικών ζημιών.
- Ποτέ μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή και το βύσμα μόνοι σας. Εάν η συσκευή, το καλώδιο ή το βύσμα χρήζουν επισκευής, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σας εάν οι επισκευές εμπίπτουν στους όρους της εγγύησης.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο σε παροχή ισχύος AC 220-240 V, 50 Hz.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η ίδια η συσκευή ή ο διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης είναι ελαττωματικά.
- Η συσκευή και το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να βυθίζονται σε υγρό ή να εκτίθενται σε βροχή ή υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε βρεγμένα χέρια, εάν το πάτωμα είναι βρεγμένο ή εάν η ίδια η συσκευή είναι βρεγμένη.
- Ποτέ μην αγγίζετε την πρίζα με βρεγμένα χέρια.

- Να ελέγχετε τακτικά για να διασφαλίζετε ότι ούτε το καλώδιο ούτε το βύσμα έχουν υποστεί ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα έχουν υποστεί ζημιά, ή εάν η συσκευή έχει πέσει ή υποστεί ζημιά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
- Προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, επισκευής, συντήρησης ή αντικατάστασης εξαρτημάτων ή παρελκομένων, φροντίστε η συσκευή να είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος.
- Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ισχύος. Αντιθέτως, να τραβάτε το βύσμα.
- Ποτέ μην σηκώνετε ή μην μεταφέρετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το καλώδιο.
- Διατηρείτε το καλώδιο ρεύματος μακριά από θερμά ή αιχμηρά αντικείμενα και λάδια.
- Φροντίστε το καλώδιο ρεύματος και / ή το καλώδιο προέκτασης να είναι σε τέτοια θέση ώστε να μην μπορεί να τραβηχτεί κατά λάθος ή να σκοντάψει κάποιος σε αυτά.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται θα πρέπει να αποσυνδέεται και να αποθηκεύεται σε ένα στεγνό, προστατευμένο χώρο, μακριά από παιδιά.

2.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Όταν η συσκευή δεν θα είναι πλέον λειτουργική, θα πρέπει να απορρίπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει τον ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής σας αρχής. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να παραδώσετε τέτοια αντικείμενα στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης.
- Ως καταναλωτής μπορείτε επίσης να παίξετε ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος τηρώντας τους ισχύοντες περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς και παραδίδοντας παλιό ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης.

2.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν σκουπίζετε σκάλες καθώς μπορείτε εύκολα να χάσετε την ισορροπία σας και να τραυματιστείτε.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή για το σκούπισμα σπέρτων, ζεστής στάχτης, αποσιγάρων, σκληρών ή αιχμηρών αντικειμένων, εύφλεκτων υλικών (πετρέλαιο, διαλύτες κλπ) ή αναθυμιάσεων αυτών.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκούπισμα επιβλαβούς σκόνης.
- Μην καλύπτετε τις θύρες αναρρόφησης / εξαγωγής. Διατηρείτε ρούχα, μαλλιά και άκρα μακριά από την είσοδο αναρρόφησης.
- Ποτέ μην γέρνετε την ηλεκτρική σκούπα.
- Προσέξτε να μην περάσει η ηλεκτρική σκούπα πάνω από καλώδια ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή επάνω σε ζώα ή ανθρώπους.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν τους παρέχεται επιτήρηση ή οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για την αντικατάσταση του. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με χαλασμένο καλώδιο καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός	605269
Μοντέλο	K-408
Ισχύς	1.200 W
Τάση	220-240V~, 50/60 Hz
Ροή αέρα	1.380 lt / min
Υποπίεση	180 mbar
Χωρητικότητα κάδου	18 lt
Καθαρό βάρος	3,6 kg
Μήκος καλωδίου	1,5 m
Ταξινόμηση προστασίας	II
Βαθμός προστασίας	IP 20

4. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η ηλεκτρική σκούπα αυτή προορίζεται για την αναρρόφηση κρύας στάχτης από τζάκια, σόμπες, φούρνους ξύλου/κάρβουνου, τασάκια, ψησταριές.

Να αδειάζετε και να καθαρίζετε την ηλεκτρική σκούπα πριν και μετά την χρήση της, προς αποφυγή συλλογής υλικών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς εντός της ηλεκτρικής σκούπας.

Περιορισμοί χρήσης:

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον διαχωρισμό επιβλαβών για την υγεία σκονών (κλάσεις σκονών L, M, H).
- Μην αναρροφάτε αιθάλη.
- Να αναρροφάτε μόνο στάχτες από επιτρεπόμενα καύσιμα.
- Μην αναρροφάτε οποιαδήποτε ζεστά, καυτά ή αντικείμενα που λαμπυρίζουν.
- Μην αναρροφάτε οποιαδήποτε αντικείμενα έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 °C.
- Μην αναρροφάτε οποιεσδήποτε εύφλεκτες ουσίες.

5. ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. Μεταλλική σωλήνα
2. Σωλήνα Σπιράλ
3. Υποδοχή σωλήνας
4. Μάνταλο ασφάλισης
5. Καπάκι σκούπας
6. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
7. Κάδος

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

6.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Βεβαιωθείτε ότι η σκούπα είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ισχύος.
- Απασφαλίστε τα μάνταλα ασφάλισης (4) στον κάδο της σκούπας (7).
- Αφαιρέστε το καπάκι σκούπας (5).
- Ελέγξτε την κατάσταση του φίλτρου και προβείτε στον καθαρισμό του ή την αντικατάστασή του εάν χρειάζεται.
- Τοποθετήστε το καπάκι σκούπας ξανά πάνω στον κάδο και στερεώστε τον χρησιμοποιώντας τα μάνταλα ασφάλισης.
- Συνδέστε τη μεταλλική σωλήνα (1) με την σωλήνα σπирάλ (2) και στη συνέχεια συνδέστε την σωλήνα σπирάλ (2) στον κάδο της σκούπας (7) και συγκεκριμένα στην υποδοχή σωλήνας (3).

6.2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε κατάλληλη παροχή ισχύος.
- Για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα, πιέστε το διακόπτη (6) στη θέση «I».
- Για να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα, πιέστε το διακόπτη στην θέση «O».

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εάν η ισχύς αναρρόφησης μειωθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης, θα πρέπει να προχωρήσετε με τον καθαρισμό της σκούπας.

- Απενεργοποιήστε τη σκούπα και αποσυνδέστε τη από την παροχή ισχύος.
- Κρατήστε τη σωλήνα και το ακροφύσιο κάθετα πάνω από τη σακούλα / κάδο απορριμμάτων για να επιτρέψετε στη χαλαρή σάχτη να φύγει από τη σωλήνα και να πέσει μέσα στην σακούλα / κάδο απορριμμάτων.
- Αφαιρέστε την σωλήνα (2) και απασφαλίστε τα μάνταλα ασφάλισης (4).
- Αφαιρέστε το καπάκι σκούπας και αδειάστε τον κάδο (7) μέσα στη σακούλα / κάδο απορριμμάτων και απορρίψτε τη σακούλα / το περιεχόμενο του κάδου απορριμμάτων κατάλληλα.
- Καθαρίστε το εσωτερικό του κάδου χρησιμοποιώντας (εάν είναι απαραίτητο) ένα βρεγμένο πανί.
- Γυρίστε το καπάκι σκούπας ανάποδα και ξεβιδώστε το περικόχλιο πεταλούδας (βλ. Εικόνα 1).
- Αφαιρέστε το καπάκι φίλτρου από το φίλτρο και στη συνέχεια το φίλτρο (βλ. Εικόνα 2).



Εικόνα 1



Εικόνα 2

- Τινάζτε το φίλτρο χτυπώντας το ελαφρά για να απομακρυνθεί η επιφανειακή σκόνη και στη συνέχεια ξεπλύνετε το με καθαρό και ζεστό νερό, από το εσωτερικό προς το εξωτερικό (βλ. Εικόνα 3). Εάν

χρειαστεί, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό για να ξεπλύνετε το φίλτρο. Στεγνώστε το φίλτρο καλά προτού το εγκαταστήσετε εκ νέου.



Εικόνα 3

- Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί. Μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό για να την καθαρίσετε.
- Αφού καθαρίσετε τη συσκευή, εγκαταστήστε το πλυμένο και πλήρως στεγνό φίλτρο (ή καινούργιο σε περίπτωση αντικατάστασης) στο καπάκι σκούπας φροντίζοντας να έχετε σφίξει καλά το πεταλούδας.
- Εγκαταστήστε το καπάκι σκούπας στον κάδο της συσκευής και ασφαλίστε τα μάνταλα ασφάλισης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του φίλτρου στο καπάκι σκούπας, φροντίστε να εγκαταστήσετε σωστά το καπάκι φίλτρου, με το προεξέχων τμήμα να κοιτάζει προς το φίλτρο.

8. ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Συμβουλή
Το μοτέρ δεν εκκινεί	<ul style="list-style-type: none">• Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι καλά συνδεδεμένο στην πρίζα.• Η πρίζα είναι χαλασμένη.• Η σκούπα δεν έχει ενεργοποιηθεί.	<ul style="list-style-type: none">• Συνδέστε τη μονάδα καλά.• Ελέγξτε την πρίζα.• Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Η ισχύς αναρρόφησης είναι πιο αδύναμη	<ul style="list-style-type: none">• Η μονάδα είναι φραγμένη.• Το φίλτρο σκόνης χρειάζεται καθαρίσμα.• Ο κάδος στάχτης δεν είναι στη θέση του.	<ul style="list-style-type: none">• Απομακρύνετε την φραγή.• Καθαρίστε το φίλτρο σκόνης.• Συνδέστε ξανά τον κάδο στάχτης στη σκούπα

9. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εταιρική επωνυμία κατασκευαστή: *Ninghai Kaiteli Electronic Appliance Co., Ltd*

Πλήρης διεύθυνση κατασκευαστή: *No.6, Jinlong Road, Taoyuan Street, Ninghai, Zhejiang Province, 315600, P.R.China*

Δηλώνουμε ότι το μηχάνημα:

Όνομα προϊόντος: Ηλεκτρική σκούπα στάχτης

Εμπορική ονομασία: BÜLLE

Μοντέλο: K-408

Τύπος: Ηλεκτρικό εργαλείο εναλλασσόμενου ρεύματος 220 - 240V~, 50/60Hz

Σειριακός Αριθμός: N/A

πληροί όλες τις σχετικές διατάξεις των Οδηγιών

2014/35/EU, 2014/30/EU

ελέγχθηκε σύμφωνα με τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013, EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019, EN 62233:2008, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
Φορέας Πιστοποίησης: Intertek Testing Services Hangzhou, Eurofins Product Service GMBH
Αριθμ. Πιστοποιητικού: 200300110HZH-V1, S3M21907-0024-76103
τοποθεσία και ημερομηνία δήλωσης: Suzhou, Jiangsu: 15/06/2022
Όνομα υπευθύνου: Mr. Chen Haifei / Engineer

10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η UNIMAC A.E. διασφαλίζει τους αγοραστές για την καλή ποιότητα του προϊόντος και παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του. Η δήλωση αυτή και οι όροι της εγγύησης αναφέρονται επιπρόσθετα των συμβατικών υποχρεώσεων του κατασκευαστή έναντι του καταναλωτή και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τα θεσμοθετημένα δικαιώματά του που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι:

- **12 μήνες** για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική ή εμπορική χρήση και πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος.
- **24 μήνες** για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για ερασιτεχνική χρήση από καταναλωτές.

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό αγοραστή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση κάθε απαιτήσης εγγύησης είναι η προσκόμιση του σχετικού παραστατικού αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο) όπου θα αναγράφεται ευκρινώς ο τύπος/κωδικός του προϊόντος και η ημερομηνία αγοράς του.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για τα προϊόντα και τις συσκευές που έχουν πωληθεί και εγκατασταθεί εντός της Ελλάδος.

Εάν το προϊόν καταστεί ελαττωματικό λόγω κατασκευαστικού σφάλματος, ή αστοχίας υλικού εντός της χρονικής διάρκειας της εγγύησης και υπό ορθή χρήση αυτού, αναλαμβάνουμε το κόστος αποκατάστασης του σφάλματος του προϊόντος. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της UNIMAC είτε να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά μέρη του ή κατά τη δική της εκτίμηση να αντικαταστήσει πλήρως το προϊόν εάν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.

Τα αντικατασταθέντα μέρη ή προϊόντα περιέχονται στην ιδιοκτησία της UNIMAC A.E.

Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται στο τμήμα τεχνικού ελέγχου της UNIMAC A.E. όπου υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη διάγνωση, επισκευή και δοκιμή του προϊόντος και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής/παραλαβής του προϊόντος βαρύνουν τον πελάτη. Η ανταπόκριση στην παροχή εγγύησης γίνεται βάση των ισχυουσών αναγκών και των διαθέσιμων μέσων. Η UNIMAC δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των σφαλμάτων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ωστόσο δε φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των υποχρεώσεων της που οφείλονται σε τρίτους ή σε εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση τα μέρη εκείνα που θα παρουσιάσουν βλάβη εξαιτίας αμέλειας, μη ορθής χρήσης ή/και κατάχρησης του προϊόντος, μη σωστή τήρηση του προγράμματος συντήρησης, λανθασμένης εγκατάστασης ή συναρμολόγησης, επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κακής μεταφοράς και όταν οι συνθήκες δεν μπορούν να πιστοποιήσουν ότι το ελάττωμα οφείλεται καθαρά σε κατασκευαστικό σφάλμα. Παύει η ισχύς της εγγύησης όταν γίνουν επεμβάσεις στην συσκευή χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή, όταν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία που αναφέρονται στο φυλλάδιο οδηγιών που συνοδεύει το προϊόν, όταν η χρήση του προϊόντος δεν είναι σύμφωνη με τις

προδιαγραφές του (π.χ. επαγγελματική χρήση καταναλωτικών προϊόντων). Επίσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση ζημιές που ενδεχομένως προκληθούν από ατύχημα, ακραία φυσικά φαινόμενα (π.χ. κεραυνό, πλημμύρα, σεισμό, πυρκαγιά, παγετό κ.λπ.), από διακοπή ρεύματος, απώλεια φάσης, αυξομείωση τάσης, ή τροφοδοσίας διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη, από τη χρήση λανθασμένου ή ακατάλληλου ή κακής ποιότητας καυσίμου, κακό χειρισμό ή ρύθμιση της συσκευής, πλημμελή συντήρηση, κακό καθαρισμό ή μη ορθή αποθήκευση.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει το κόστος καθαρισμού, προγραμματισμένης και απαραίτητης για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος συντήρηση, εγκατάσταση, ρύθμιση, επίδειξης ή εκπαίδευση του τρόπου λειτουργίας του προϊόντος.

Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι ζημιών που ενδεχομένως προκληθούν, άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπα, ζώα, ή πράγματα σαν συνέπεια της μη τήρησης των οδηγιών που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο και αφορούν στη σωστή χρήση, συντήρηση και εγκατάσταση της συσκευής. ή λόγω καθυστερήσεων της αποκατάστασης της βλάβης. Επίσης δεν αναγνωρίζει τυχόν διαφυγόντα κέρδη από τη μη λειτουργία του προϊόντος λόγω βλάβης. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της εταιρείας λόγω εγγύησης δε μπορεί να υπερβαίνει την αξία του μηχανήματος που καλύπτει η εγγύηση.

Εξαιρούνται της εγγύησης τα μέρη εκείνα που φθείρονται φυσιολογικά κατά τη χρήση του προϊόντος (π.χ. ψήκτρες -καρβουνάκια-, ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τροχοί, πέλματα, στεγανωτικά μέσα, λιπαντικά, σπινθηριστές -μπουζί-, χειρόμιζες, φίλτρα, καλώδια, σωλήνες, κοπτικά εξαρτήματα, κ.λπ.) όπως και τα μέρη που πρέπει να αντικατασταθούν σύμφωνα με το οριζόμενο από τον κατασκευαστή ή την κοινή πρακτική πρόγραμμα συντήρησης εντός του χρόνου της εγγύησης.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Η εταιρεία μετά την λήξη της εγγύησης θα εξακολουθεί να παρέχει service με τα γνήσια ανταλλακτικά στα προϊόντα και στις συσκευές, για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο ζωής του προϊόντος, με την ανάλογη χρέωση εργασίας, ανταλλακτικών και εξόδων αποστολής.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα που αγοράσατε το μηχάνημα ή με την αντιπροσωπεία:

UNIMAC A.E. Έδρα: Ηφαίστου 55, 194 00 ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, Ελλάδα.

Υποκατάστημα (Service & Ανταλλακτικά): Καζαντζάκη 5 & Ν. Βρεττάκου 3, Τ.Κ.182 33 Αγ. Ι. Ρέντη, Ελλάδα, Τηλ. 210-3490300, e-mail: sales@unimac.gr, web: www.unimac.gr

Περιβαλλοντική προστασία



Η συσκευή και τα εξαρτήματα θα πρέπει να ανακυκλώνονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με οικιακά απόβλητα. Υποστηρίξτε την περιβαλλοντική προστασία παραδίδοντας τη συσκευή σε τοπικό σημείο συλλογής ή ζητήστε πληροφορίες από εξειδικευμένο αντιπρόσωπο.



Παρακαλούμε απορρίψτε τη συσκευασία του προϊόντος όπως ενδείκνυται. Κατάλληλο για ανακύκλωση. Βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος και απορρίψτε τη συσκευασία στον κατάλληλο κάδο ανακύκλωσης της περιοχής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω του προγράμματος διαρκούς ανάπτυξης και ερευνών της κατασκευάστριας εταιρείας, οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο είναι δυνατό να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
