



KRAFT

MACHINERY - TOOLS

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 3000 W

BV-15EG-3000R



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)



Προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε το παρόν φυλλάδιο **ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τη λειτουργία και το χειρισμό του εργαλείου. Διατηρήστε το εργαλείο σε καλή κατάσταση ακολουθώντας τις οδηγίες συντήρησης του, εξασφαλίστε την ομαλή λειτουργία του και φυλάξτε το παρόν φυλλάδιο και τα υπόλοιπα έγγραφα που παρέχονται μαζί με το εργαλείο.

Εκδ. 0523

Εισάγεται από την:
UNIMAC A.E.

Ηφαίστου 55, ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου, Τ.Κ 19400, Ελλάδα, Τηλ: 210-3490300, Fax: 210-3490301

www.unimac.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	3
2.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	6
3.	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.....	7
4.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	7
5.	ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.....	7
6.	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ	7
7.	ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΗΤΗΡΑ.....	8
8.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	8
9.	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΗΤΗΡΑ	9
10.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	9
11.	ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	10
12.	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	10
13.	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	10



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αυτό, παρατίθενται για λόγους επεξήγησης των διαφόρων λειτουργιών και χειριστηρίων, και ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές σε σύγκριση με το πραγματικό προϊόν που έχετε στα χέρια σας.

1. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



Υποδεικνύει πιθανό κίνδυνο πρόκλησης προσωπικού τραυματισμού.



Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.



Να φέρετε κατάλληλη προστασία όρασης και ακοής.



Μην εκθέτετε το μηχάνημα σε βροχή ή μην το χρησιμοποιείτε σε νωπούς χώρους.



Αδυναμία διατήρησης των μαλλιών σας μακριά από την είσοδο αέρα μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό.



Μην λειτουργείτε το μηχάνημα εάν δεν έχετε εγκαταστήσει τις σωλήνες του.



Αδυναμία διατήρησης των ρούχων σας μακριά από την είσοδο αέρα μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό.



Διπλή μόνωση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε όλα τα άτομα, ειδικά τα παιδιά και τα κατοικίδια σε μία ασφαλή απόσταση 6 m, κατά τη χρήση του μηχανήματος αυτού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επισκευής, ρύθμισης, να βεβαιώνετε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Περιστρεφόμενοι ανεμιστήρες. Διατηρείτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τα ανοίγματα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος.

1.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Αδυναμία να συμμορφωθείτε με τις υποδείξεις και τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και / ή σοβαρό τραυματισμό.

1. Ασφάλεια χώρου εργασίας.

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι ακατάστατοι και σκοτεινοί χώροι γίνονται αιτία ατυχημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες οι οποίοι ενδέχεται να αναφλέξουν τη σκόνη των αναθυμιάσεων.
- Διατηρείτε παιδιά και παριστάμενους μακριά κατά τη διάρκεια χρήσης ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Οι αποσπάσεις μπορούν να γίνουν αιτία να χάσετε τον έλεγχο.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια.

- Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να ταιριάζουν με την πρίζα. Ποτέ μην τροποποιείτε το βύσμα με οποιοδήποτε τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι συμβατές πρίζες, μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Αποφύγετε την σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ, ψυγεία και κουζίνες. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο.
- Μην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή σε υγρές συνθήκες. Η εισροή νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο θα αυξήσει τις πιθανότητες ηλεκτροπληξίας.
- Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για μεταφορά, τράβηγμα ή αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος του ηλεκτρικού εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη. Τα χαλασμένα ή μπλεγμένα καλώδια αυξάνουν το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Πάντα να χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνδυασμό με συσκευή προστασίας διαρροής ρεύματος.
- Εάν η χρήση ηλεκτρικού εργαλείου σε εξωτερικό χώρο δεν μπορεί να αποφευχθεί, χρησιμοποιείτε μια παροχή ρεύματος εξοπλισμένη με διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD). Η χρήση διάταξης προστασίας ρεύματος διαρροής μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3. Προσωπική ασφάλεια.

- Να είστε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική όταν λειτουργείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία εάν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου είναι αρκετή για να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυματισμός.
- Χρησιμοποιείτε προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας. Πάντα να φέρετε προστασία ματιών. Ο εξοπλισμός ασφαλείας όπως μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα, κράνος, ή προστατευτικά ακοής που χρησιμοποιείται για τις κατάλληλες συνθήκες θα μειώσουν τους προσωπικού τραυματισμούς.
- Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στην θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (OFF) προτού το συνδέσετε στην παροχή ρεύματος. Η μεταφορά των ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλο στην σκανδάλη ή η σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων στην παροχή ρεύματος ενώ ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ON) γίνονται αιτία ατυχημάτων.
- Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ρύθμισης προτού ενεργοποιήσετε το εργαλείο. Ένα κλειδί αφημένο πάνω σε περιστρεφόμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό.
- Μην τεντώνετε. Διατηρείτε σωστό πάτημα και ισορροπία ανά πάσα στιγμή. Έτσι θα έχετε καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόσμενες συνθήκες.
- Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας και τα γάντια μακριά από κινούμενα μέρη, καθώς μπορεί να πιαστούν σε αυτά και να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυματισμός.
- Εάν παρέχονται διατάξεις για την σύνδεση εγκαταστάσεων απαγωγής και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι συνδεδεμένες και χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση τέτοιων συσκευών μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.

4. Χρήση και φροντίδα ηλεκτρικού εργαλείου.

- Μην ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για την εφαρμογή σας. Το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει την εργασία καλύτερα και ασφαλέστερα στον ρυθμό λειτουργίας για τον οποίο είναι σχεδιασμένο.

- Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν μπορεί να το ενεργοποιήσει και να το απενεργοποιήσει. Κάθε ηλεκτρικό εργαλείο το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί από τον διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευάζεται.
- Αποσυνδέστε το βύσμα από την παροχή ρεύματος προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ρύθμιση, αντικατάσταση εξαρτημάτων ή αποθήκευση ηλεκτρικών εργαλείων. Τέτοιου είδους προληπτικά μέτρα μειώνουν το ενδεχόμενο ακούσιας εκκίνησης του εργαλείου.
- Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή τις οδηγίες αυτές να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό εργαλείο. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια ανεκπαίδευτων χρηστών.
- Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για κακή ευθυγράμμιση ή δίπλωμα κινούμενων μερών, θραύση εξαρτημάτων ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν έχει υποστεί βλάβη, φροντίστε για την επισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου προτού το χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε κακώς συντηρημένα ηλεκτρικά εργαλεία.
- Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία αιχμηρά και καθαρά. Τα σωστά συντηρημένα κοπτικά εργαλεία με αιχμηρές άκρες είναι λιγότερο πιθανό να διπλώσουν και πιο εύκολα στο χειρισμό τους.
- Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα και τα παρελκόμενα κ.λπ., σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και με τον τρόπο που προορίζεται για τον συγκεκριμένο τύπο ηλεκτρικού εργαλείου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για λειτουργίες διαφορετικές από τις προοριζόμενες μπορεί να επιφέρει επικίνδυνες καταστάσεις.

5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ

- Φροντίστε για την επισκευή του ηλεκτρικού σας εργαλείου από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευών με χρήση ταυτόσημων μόνο ανταλλακτικών εξαρτημάτων. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί η διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο ή άλλο εξειδικευμένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.
- Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο παροχής ρεύματος. Αυτά είναι διαθέσιμα στον κατασκευαστή ή στο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή. Η αντικατάσταση του καλωδίου ρεύματος θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

1.2 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

- Να φέρετε πάντα επαρκή προστατευτικό ρουχισμό κατά τη διάρκεια χρήσης του μηχανήματος προς αποφυγή τραυματισμού στο πρόσωπο, στα μάτια, στα χέρια, στα πόδια, στο κεφάλι ή στην ακοή. Να χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφαλείας ή μία προσωπίδα, ψηλές μπότες ή αντισιδητικά υποδήματα, μακριά παντελόνια, γάντια εργασίας, κράνος και ωτασπίδες.
- Μην εκκινείτε το μηχανήμα εάν είναι ανάποδα ή εάν δεν είναι σε θέση λειτουργίας.
- Προτού αφήσετε το μηχανήμα χωρίς επιτήρηση, προτού προβείτε στον καθαρισμό του, προτού το μετακινήσετε, ή προτού ξεμπερδέψετε το καλώδιο προέκτασης, να απενεργοποιείτε πάντα το μηχανήμα και να το αφαιρείτε από την παροχή ρεύματος.
- Μην λειτουργείτε το μηχανήμα κοντά σε άλλα άτομα και ιδιαίτερα κοντά σε παιδιά ή κατοικίδια. Να απενεργοποιείτε το μηχανήμα εάν πλησιάζουν τον χώρο εργασίας σας. Διατηρείτε μία απόσταση τουλάχιστον 6 m από άλλα άτομα κατά τη διάρκεια της εργασίας σας με το μηχανήμα αυτό.

- Ποτέ μην κατευθύνετε τη σωλήνα του φυσητήρα προς άλλα άτομα ή κατοικίδια. Ποτέ μην φυσάτε απορρίμματα προς την κατεύθυνση άλλων ατόμων ή κατοικιδίων. Ο χειριστής του μηχανήματος είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους που προκαλούνται σε άλλα άτομα ή περιουσία.
- Μην ακουμπάτε το βύσμα ή το εργαλείο με βρεγμένα χέρια και μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο στη βροχή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προέκτασης που να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο και που φέρνουν την αντίστοιχη σήμανση. Να διατηρείτε το καλώδιο προέκτασης μακριά από θερμότητα, λάδια και αιχμηρά άκρα.
- Να φροντίζετε το καλώδιο προέκτασης να είναι διευθετημένο έτσι ώστε να μην μπορεί να αποσυνδεθεί κατά λάθος από την παροχή ρεύματος ή το μηχανήμα κατά τη διάρκεια της εργασίας σας.
- Να διατηρείτε όλες τις εισόδους αέρα και τη σωλήνα του φυσητήρα, καθαρά από σκόνη, μαλλιά και οποιοδήποτε άλλο υλικό θα μπορούσε να προκαλέσει μείωση της ροής αέρα.
- Να διατηρείτε μία ισορροπημένη και σταθερή στάση όταν χρησιμοποιείτε το μηχανήμα αυτό.
- Μην χρησιμοποιείτε το μηχανήμα αυτό σε έγκλειστους χώρους ή χώρους με κακό εξαερισμό ή παρουσία εύφλεκτων και / ή εκρηκτικών ουσιών όπως υγρά, αέρια και πούδρες.
- Να είστε συγκεντρωμένοι, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική. Ποτέ μην λειτουργείτε το μηχανήμα εάν είστε κουρασμένοι, άρρωστοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών.
- Μην λειτουργείτε το μηχανήμα αυτό με μακριά ελεύθερα μαλλιά ή κοσμήματα χαλαρής εφαρμογής. Να δένετε τα μακριά μαλλιά πίσω από το κεφάλι και να αφαιρείτε τα κοσμήματα χαλαρής εφαρμογής.
- Μην επιτρέπετε στον φυσητήρα να αναρροφήσει οποιοδήποτε καίγόμενο υλικό όπως στάχτες, αποτσίγαρο, κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φυσητήρα σε επιφάνειες με χαλίκι.
- Να χρησιμοποιείτε τον φυσητήρα μόνο υπό το φως την ημέρας ή υπό επαρκή τεχνητό φωτισμό.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχανήμα, να το αποθηκεύετε σε στεγνό χώρο, μακριά από παιδιά.
- Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το μηχανήμα από την παροχή ρεύματος και ελέγξτε το για τυχόν ζημιές. Εάν έχετε την οποιαδήποτε αμφιβολία, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα το μηχανήμα σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο αυτό.
- Να ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα τις βίδες για σωστή σύσφιξη.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά εξαρτήματα και παρελκόμενα που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
- Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε το εργαλείο ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο εσωτερικό του μηχανήματος. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός	691093
Μοντέλο	BV-15EG-3000R
Ονομαστική τάση	230 – 240 V ~ 50 Hz
Ισχύς εισόδου	3000 W
Ταχύτητα άνευ φορτίου	3.000-20.000 rpm
Μέγιστη ταχύτητα αέρα εισροής	350 km/h
Μέγιστος όγκος αέρα	16 m ³ /min
Στάθμη ακουστικής πίεσης (L _{pA})	91 db(A), K = 3 db(A)

Στάθμη ακουστικής ισχύος (L _{WA})	107 db(A), K = 3 db(A)
Κραδασμοί	2,858 m/s ²



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


Κατασκευάζεται από την: Ningbo Energy Power Tools Co., Ltd., No.50 Dongbei Road, Dongqiao Industrial Zone, Haishu District, Ningbo, 315157, Zhejiang, P.R.China

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο φυσητήρας αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

- Τον καθαρισμό φύλλων και άλλων απορριμμάτων αυλής από το γκαζόν σας.
- Τη διατήρηση διαφόρων εξωτερικών χώρων, καθαρών από φύλλα, πευκοβελόνες και άλλα απορρίμματα.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



5. ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Αφαιρέστε το προϊόν και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα περιλαμβάνεται από την συσκευασία.


Επιθεωρήστε το προϊόν προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί καμία ζημιά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του.

Εάν ανακαλύψετε κάποια ζημιά, ή εάν λείπει κάποιο εξάρτημα, επικοινωνήστε αμέσως με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο, από όπου αγοράσατε το προϊόν.

6. ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

Να φροντίζετε να χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο και κατάλληλης διατομής, προκειμένου να μπορεί να μεταφέρει στο μηχάνημα το απαιτούμενο ρεύμα, χωρίς να επιφέρει πτώση τάσης τέτοια που ενδεχομένως να προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο.

Φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος του μηχανήματος με το καλώδιο προέκτασης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να διακοπεί η σύνδεση τους κατά λάθος, π.χ. λόγω τεντώματος του ενός καλωδίου (βλ. Εικόνα 1).




Εικόνα 1




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να ελέγχετε τα καλώδια προέκτασης πριν από κάθε χρήση. Εάν έχει υποστεί την οποιαδήποτε ζημιά, φροντίστε για την άμεση αντικατάστασή του. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με χαλασμένο καλώδιο προέκτασης καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.

7. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

- Πιέστε την ασφάλεια σωλήνας και σύρετε τη σωλήνα φυσητήρα επάνω στην έξοδο αέρα του μηχανήματος (βλ. Εικόνα 2).
- Απελευθερώστε την ασφάλεια σωλήνας και σταθεροποιήστε τη σωλήνα στη θέση της χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη βίδα ασφάλισης (βλ. Εικόνα 3).



Εικόνα 2



Εικόνα 3

8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάθε φορά, προτού χρησιμοποιήσετε τον φυσητήρα, να ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος του φυσητήρα καθώς επίσης και το καλώδιο προέκτασης για τυχόν ζημιές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιτρέπεται στην εξοικείωση με τον φυσητήρα να σας καταστήσει απρόσεκτο. Να θυμάστε ότι μία στιγμή απροσεξίας είναι αρκετή για να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να φέρετε κατάλληλη προστασία όρασης και ακοής. Αδυναμία συμμόρφωσης μπορεί να επιφέρει την εκσφενδόνιση αντικειμένων στα μάτια σας, επιφέροντας σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε παρελκόμενα ή εξαρτήματα τα οποία δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή για τον φυσητήρα αυτό. Η χρήση παρελκομένων ή εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται, μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση σοβαρού τραυματισμού.

- Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου προέκτασης με το καλώδιο ρεύματος του φυσητήρα και το άλλο άκρο στην παροχή ρεύματος.
- Περάστε το καλώδιο προέκτασης από τον συγκρατητή καλωδίου που βρίσκεται στο πίσω μέρος του περιβλήματος του φυσητήρα.
- Για να ενεργοποιήσετε τον φυσητήρα, περιστρέψτε το διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης προς τα εμπρός έως ότου ενεργοποιηθεί το μηχάνημα. Συνεχίστε την περιστροφή του διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του μηχανήματος στην επιθυμητή, για την εφαρμογή σας, ρύθμιση.
- Για να απενεργοποιήσετε τον φυσητήρα, περιστρέψτε το διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης στην θέση απενεργοποίησης.

9. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

- Για να αποφύγετε τη διασκόρπιση απορριμμάτων, να φυσάτε γύρω από τα εξωτερικά άκρα ενός σωρού απορριμμάτων. Ποτέ μην φυσάτε απευθείας στο κέντρο του σωρού απορριμμάτων.
- Για να μειώσετε τα επίπεδα θορύβου, να περιορίζετε τον αριθμό τεμαχίων εξοπλισμού που χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα.
- Να χρησιμοποιείτε τσουγκράνες και σκούπες για να χαλαρώνετε τα απορρίμματα προτού φυσήξετε. Υπό σκονισμένες συνθήκες, να μουσκεύετε ελαφρώς τις επιφάνειες, όταν υπάρχει διαθεσιμότητα νερού.
- Να προσέχετε τα παιδιά, τα κατοικίδια, τα ανοιχτά παράθυρα, ή τα φρεσκοπλυμένα αυτοκίνητα και να φυσάτε τα απορρίμματα μακριά από αυτά.
- Να κρατάτε τον φυσητήρα με το δεξί σας χέρι από την χειρολαβή. Στην Εικόνα 4, απεικονίζεται η σωστή θέση χρήσης του φυσητήρα.
- Μην λειτουργείτε τον φυσητήρα κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.
- Μετά τη χρήση του φυσητήρα ή άλλου εξοπλισμού, να καθαρίζετε. Απορρίψτε τα απορρίμματα καταλλήλως.



Εικόνα 4

10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής ή αποσυναρμολόγησης του φυσητήρα, να απενεργοποιείτε το μηχάνημα, να το

	αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος και να περιμένετε έως ότου όλα τα κινούμενα μέρη του να επέλθουν σε πλήρη ακινησία.
--	---

- Να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά εξαρτήματα. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων ανταλλακτικών εξαρτημάτων, ενδέχεται να επιφέρει την πρόκληση ζημιάς και σοβαρού τραυματισμού.
- Πάντα να φέρετε κατάλληλη προστασία όρασης και ακοής. Αδυναμία συμμόρφωσης μπορεί να επιφέρει την εκσφενδόνιση αντικειμένων στα μάτια σας, επιφέροντας σοβαρό τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες για τον καθαρισμό του φυσητήρα. Η χρήση διαλυτών ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στα πλαστικά μέρη του φυσητήρα. Να χρησιμοποιείτε πάντα καθαρά πανιά για να αφαιρείτε τυχόν ακαθαρσίες, σκόνη, λάδια, γράσα, κ.λπ.
- Προτού αποθηκεύσετε τον φυσητήρα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερου του ενός μήνα, φροντίστε για τον καθαρισμό του. Αποθηκεύστε τον φυσητήρα σε χώρο όπου δεν είναι εφικτή η πρόσβαση σε παιδιά. Κρατήστε τον φυσητήρα μακριά από διαβρωτικούς παράγοντες όπως χημικά κήπου και άλατα αποπάγωσης.

	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιτρέπτε σε υγρά φρένων, βενζίνη, προϊόντα βάσης πετρελαίου, διεισδυτικά έλαια, κ.λπ. να έρθουν σε επαφή με τα πλαστικά μέρη του φυσητήρα. Τα χημικά ενδέχεται να βλάψουν, φθείρουν ή να καταστρέψουν τα πλαστικά, επιφέροντας την πρόκληση σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.
---	---

11. ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Δεν υπάρχει έξοδος αέρα.	1. Φραγμένη σωλήνα. 2. Φραγμένη πτερωτή.	1. Καθαρίστε την εμπλοκή. 2. Καθαρίστε την εμπλοκή.
Η μονάδα δεν εκκινεί.	1. Η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε παροχή ρεύματος. 2. Ο διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης είναι στην απενεργοποιημένη θέση. 3. Ελαττωματικός διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης. 4. Έχει πέσει η ασφάλεια του πίνακα ρεύματος. 5. Ελαττωματικό καλώδιο προέκτασης.	1. Ελέγξτε εάν το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο προέκτασης είναι συνδεδεμένο σε κατάλληλη παροχή ρεύματος. 2. Θέστε το διακόπτη στην ενεργοποιημένη θέση. 3. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. 4. Ελέγξτε τον πίνακα της παροχής ρεύματος. 5. Αντικαταστήστε το καλώδιο προέκτασης.

12. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο κατασκευαστής δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των οδηγιών της Ε.Ε. που αφορούν το εν λόγω προϊόν και ικανοποιεί τα σχετικά πρότυπα που εφαρμόζονται για αυτό, ώστε να φέρει την κατάλληλη σήμανση / πιστοποίηση CE. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην αναλυτική Δήλωση Συμμόρφωσης που συνοδεύει το προϊόν.

13. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η UNIMAC A.E. διασφαλίζει τους αγοραστές για την καλή ποιότητα του προϊόντος και παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του. Η δήλωση αυτή και οι όροι της εγγύησης αναφέρονται επιπρόσθετα των συμβατικών υποχρεώσεων του κατασκευαστή έναντι του καταναλωτή και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τα θεσμοθετημένα δικαιώματά του που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι:

- **12 μήνες** για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική ή εμπορική χρήση και πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος.
- **24 μήνες** για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για ερασιτεχνική χρήση από καταναλωτές.

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό αγοραστή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση κάθε απαίτησης εγγύησης είναι η προσκόμιση του σχετικού παραστατικού αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο) όπου θα αναγράφεται ευκρινώς ο τύπος/κωδικός του προϊόντος και η ημερομηνία αγοράς του.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για τα προϊόντα και τις συσκευές που έχουν πωληθεί και εγκατασταθεί εντός της Ελλάδος.

Εάν το προϊόν καταστεί ελαττωματικό λόγω κατασκευαστικού σφάλματος, ή αστοχίας υλικού εντός της χρονικής διάρκειας της εγγύησης και υπό ορθή χρήση αυτού, αναλαμβάνουμε το κόστος αποκατάστασης του σφάλματος του προϊόντος. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της UNIMAC είτε να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά μέρη του ή κατά τη δική της εκτίμηση να αντικαταστήσει πλήρως το προϊόν εάν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.

Τα αντικατασταθέντα μέρη ή προϊόντα περιέχονται στην ιδιοκτησία της UNIMAC Α.Ε.

Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται στο τμήμα τεχνικού ελέγχου της UNIMAC Α.Ε. όπου υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη διάγνωση, επισκευή και δοκιμή του προϊόντος και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής/παραλαβής του προϊόντος βαρύνουν τον πελάτη. Η ανταπόκριση στην παροχή εγγύησης γίνεται βάση των ισχυουσών αναγκών και των διαθέσιμων μέσων. Η UNIMAC δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των σφαλμάτων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ωστόσο δε φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των υποχρεώσεων της που οφείλονται σε τρίτους ή σε εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση τα μέρη εκείνα που θα παρουσιάσουν βλάβη εξαιτίας αμέλειας, μη ορθής χρήσης ή/και κατάχρησης του προϊόντος, μη σωστή τήρηση του προγράμματος συντήρησης, λανθασμένης εγκατάστασης ή συναρμολόγησης, επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κακής μεταφοράς και όταν οι συνθήκες δεν μπορούν να πιστοποιήσουν ότι το ελάττωμα οφείλεται καθαρά σε κατασκευαστικό σφάλμα. Παύει η ισχύς της εγγύησης όταν γίνουν επεμβάσεις στην συσκευή χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή, όταν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία που αναφέρονται στο φυλλάδιο οδηγιών που συνοδεύει το προϊόν, όταν η χρήση του προϊόντος δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του (π.χ. επαγγελματική χρήση καταναλωτικών προϊόντων). Επίσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση ζημιές που ενδεχομένως προκληθούν από ατύχημα, ακραία φυσικά φαινόμενα (π.χ. κεραυνό, πλημμύρα, σεισμό, πυρκαγιά, παγετό κ.λπ.), από διακοπή ρεύματος, απώλεια φάσης, αυξομείωση τάσης, ή τροφοδοσίας διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη, από τη χρήση λανθασμένου ή ακατάλληλου ή κακής ποιότητας καυσίμου, κακό χειρισμό ή ρύθμιση της συσκευής, πλημμελή συντήρηση, κακό καθαρισμό ή μη ορθή αποθήκευση.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει το κόστος καθαρισμού, προγραμματισμένης και απαραίτητης για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος συντήρησης, εγκατάστασης, ρύθμισης, επίδειξης ή εκπαίδευση του τρόπου λειτουργίας του προϊόντος.

Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι ζημιών που ενδεχομένως προκληθούν, άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπα, ζώα, ή πράγματα σαν συνέπεια της μη τήρησης των οδηγιών που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο και αφορούν στη σωστή χρήση, συντήρηση και εγκατάσταση της συσκευής. ή λόγω καθυστερήσεων της αποκατάστασης της βλάβης. Επίσης δεν αναγνωρίζει τυχόν διαφυγόντα κέρδη από τη μη λειτουργία του

προϊόντος λόγω βλάβης. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της εταιρείας λόγω εγγύησης δε μπορεί να υπερβαίνει την αξία του μηχανήματος που καλύπτει η εγγύηση.

Εξαιρούνται της εγγύησης τα μέρη εκείνα που φθείρονται φυσιολογικά κατά τη χρήση του προϊόντος (π.χ. ψήκτρες -καρβουνάκια-, ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τροχοί, πέλματα, στεγανωτικά μέσα, λιπαντικά, σπινθηριστές -μπουζί-, χειρόμιζες, φίλτρα, καλώδια, σωλήνες, κοπτικά εξαρτήματα, κ.λπ.) όπως και τα μέρη που πρέπει να αντικατασταθούν σύμφωνα με το οριζόμενο από τον κατασκευαστή ή την κοινή πρακτική πρόγραμμα συντήρησης εντός του χρόνου της εγγύησης.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Η εταιρεία μετά την λήξη της εγγύησης θα εξακολουθεί να παρέχει service με τα γνήσια ανταλλακτικά στα προϊόντα και στις συσκευές, για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο ζωής του προϊόντος, με την ανάλογη χρέωση εργασίας, ανταλλακτικών και εξόδων αποστολής.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα που αγοράσατε το μηχάνημα ή με την αντιπροσωπεία:

UNIMAC A.E. Έδρα: Ηφαίστου 55, 194 00 ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, Ελλάδα.

Υποκατάστημα (Service & Ανταλλακτικά): Καζαντζάκη 5 & Ν. Βρεττάκου 3, Τ.Κ.182 33 Αγ. Ι. Ρέντη, Ελλάδα, Τηλ. 210-3490300, e-mail: sales@unimac.gr, web: www.unimac.gr

Περιβαλλοντική προστασία



Η συσκευή και τα εξαρτήματα θα πρέπει να ανακυκλώνονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με οικιακά απόβλητα. Υποστηρίξτε την περιβαλλοντική προστασία παραδίδοντας τη συσκευή σε τοπικό σημείο συλλογής ή ζητήστε πληροφορίες από εξειδικευμένο αντιπρόσωπο.



Παρακαλούμε απορρίψτε τη συσκευασία του προϊόντος όπως ενδείκνυται. Κατάλληλο για ανακύκλωση. Βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος και απορρίψτε τη συσκευασία στον κατάλληλο κάδο ανακύκλωσης της περιοχής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω του προγράμματος διαρκούς ανάπτυξης και ερευνών του κατασκευαστή, οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο είναι δυνατό να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.