

## Χειροκίνητη λίπανση λάμας και αλυσίδας, στο αλυσοπρίονο μπαταρίας ZANON ZP100.

### Μοντέλα που επηρεάζονται

ZP100

### Περιγραφή οδηγίας

Για τη διασφάλιση της σωστής λίπανσης της λάμας και της αλυσίδας, παρακαλείστε όπως ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

1. Προτείνεται η χρήση ενδεδειγμένου λαδιού λίπανσης λάμας και αλυσίδας ISO 38 ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ.
  - 1.1. Εάν χρησιμοποιείτε φυτικό λάδι για τη λίπανση, αφαιρέστε και καθαρίστε την αυλάκωση της λάμας αλυσίδας και της αλυσίδας, πριν από μεγάλες περιόδους αποθήκευσης. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος οξείδωσης στην αλυσίδα, με αποτέλεσμα την ακαμψία της.
  - 1.2. Σε περίπτωση μη επαρκούς λίπανσης της λάμας και της αλυσίδας, ενδέχεται να προκληθεί φθορά τόσο στη λάμα, όσο και στην αλυσίδα.
2. Πριν τη λίπανση της λάμας και της αλυσίδας, το αλυσοπρίονο απαραίτητως πρέπει να είναι απενεργοποιημένο με την αλυσίδα ακινητοποιημένη, για λόγους ασφαλείας.
3. Γεμίστε το δοχείο λαδιού (1) με λάδι, για τη λίπανση της λάμας και της αλυσίδας (2).
4. Το λάδι λίπανσης της αλυσίδας διοχετεύεται χειροκίνητα στη λάμα και την αλυσίδα, πατώντας επαναλαμβανόμενα (4-5 φορές) την αντλία (3) που βρίσκεται στο πώμα του δοχείου λαδιού (4).
5. Η αλυσίδα πρέπει απαραίτητως να λιπαίνεται, μετά από κάθε 4-5 κοψίματα.



Ποτέ μη χρησιμοποιείτε παλιό χρησιμοποιημένο λάδι! Είναι επιβλαβής η χρήση του για την υγεία των ανθρώπων, το προϊόν και το περιβάλλον.

**Για να γεμίσετε με λάδι το δοχείο λαδιού, παρακαλείστε όπως ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:**

1. Σταματήστε τη λειτουργία του αλυσοπρίονου, αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε το εργαλείο σε σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε το δοχείο λαδιού να βρίσκεται σε όρθια θέση με το πώμα προς τα επάνω.
2. Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού στο δοχείο και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, συμπληρώστε με λάδι.

3. Όταν γεμίζετε με λάδι το δοχείο λαδιού, βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχονται σκόνες μέσα σε αυτό.
4. Πριν το γέμισμα του δοχείου λαδιού, καθαρίστε καλά την επιφάνεια γύρω από το πώμα.
5. Ανοίξτε το πώμα του δοχείου και με τη βοήθεια ενός χωνιού, γεμίστε το με ενδεδειγμένο λάδι λίπανσης λάμας και αλυσίδας. Βεβαιωθείτε ότι δε θα χυθεί το λάδι έξω από το δοχείο και μην παραγεμίζετε το δοχείο.
6. Μετά το γέμισμα του δοχείου κλείστε το πώμα, τοποθετήστε στη θέση της την μπαταρία και ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται παραπάνω, για τη λίπανση της λάμας και της αλυσίδας πριν τη χρήση του αλυσοπρίονου σε κοπή.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Κατά την αποθήκευση/αδρανοποίηση της μπαταρίας για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την περίοδο χρήσης του εργαλείου, η μπαταρία πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένη. Σε περίοδο μακράς αποθήκευσης της μπαταρίας, η φόρτισή της πρέπει να επαναλαμβάνεται ΚΑΘΕ 12 ΜΗΝΕΣ.

**Προειδοποίηση:** Σε περίπτωση που το εργαλείο δε συντηρείται όπως προβλέπεται στο εγχειρίδιο χρήσης, η εγγύησή του παύει να έχει ισχύ.